

SPIS TREŚCI

Część ogólna	5
Założenia ogólne	7
Rozdział 01. Montaż jednostek centralnych PLC wraz z zasilaniem i modułami instalacji Tecomat	9
Tablica 0101 Montaż jednostek centralnych Tecomat Foxtrot	9
Tablica 0102 Montaż jednostek centralnych Tecomat TC-700.....	10
Tablica 0103 Wymiana niesprawnych jednostek centralnych PLC Tecomat TC650 (compact)	11
Tablica 0104 Montaż i wymiana modułów rozszerzających do jednostek centralnych Tecomat	12
Tablica 0105 Montaż modułów komunikacyjnych Tecomat	14
Tablica 0106 Montaż zasilaczy Tecomat na szynę.....	16
Tablica 0107 Montaż zasilaczy i akumulatorów Tecomat przykręcanych do podłoża	17
Rozdział 02. Montaż urządzeń instalacji Cfox Tecomat	18
Tablica 0201 Montaż modułów wejścia-wyjścia na szynę DIN 35 mm dla magistrali CIB	18
Tablica 0202 Montaż modułów wejścia-wyjścia montowanych do puszek instalacyjnych dla magistrali CIB.....	20
Tablica 0203 Montaż naścienny modułów wewnętrznych dla magistrali CIB	22
Tablica 0204 Montaż naścienny modułów zewnętrznych dla magistrali CIB.....	23
Rozdział 03. Montaż urządzeń dla bezprzewodowej magistrali Rfox	24
Tablica 0301 Montaż modułów we/wy	24
Tablica 0302 Montaż naścienny modułów wewnętrznych dla magistrali Rfox	25
Tablica 0303 Montaż mastera i routera dla magistrali Rfox	26
Tablica 0304 Montaż anten dla magistrali Rfox.....	27
Tablica 0305 Montaż sterownika - breloka w sieci Rfox	28

Rozdział 04.	Montaż mierników, liczników i czujników obiektowych.....	29
Tablica 0401	Montaż mierników i liczników wielkości fizycznych	29
Tablica 0402	Montaż urządzeń stacji pogodowej lub czujników temperatury	31
Rozdział 05.	Montaż akcesoriów systemu TECOMAT.....	33
Tablica 0501	Montaż elementów instalacji grzewczej i oświetleniowej.....	33
Tablica 0502	Montaż elementów instalacji kontroli dostępu, sygnalizacji napadu i włamania, sygnalizacji pożaru.....	35
Rozdział 06.	Montaż osprzętu uzupełniającego i okablowania	37
Tablica 0601	Montaż centralek w obudowie z tworzyw sztucznych lub stalowych o wadze do 30 kg	37
Tablica 0602	Montaż centralek w obudowie metalowej	38
Tablica 0603	Podłączenia linii dozorowych do centralki.....	39
Tablica 0603	Montaż paneli sterujących.....	40
Rozdział 07.	Okablowanie systemu.....	41
Tablica 0701	Układanie kabli podtynkowo	41
Tablica 0702	Układanie kabli w listwach i korytach kablowych	42
Tablica 0703	Układanie kabli w rurach instalacyjnych.....	43
Tablica 0704	Przepusty kablowe w stropach i ścianach o średnicy rur do 40 mm.....	44
Rozdział 08.	Programowanie systemu automatyki.....	45
Tablica 0801	Prace przygotowawcze do programowania systemu automatyki	45
Tablica 0802	Programowanie systemu automatyki TECOMAT - instalacja oświetlenia i ogrzewania	46
Tablica 0803	Programowanie systemu automatyki TECOMAT - pozostałe instalacje	47
Tablica 0804	Montaż zestawu komputera nadzorującego.....	48
Tablica 0805	Oprogramowanie integracyjne dla systemów nadzorowanych.....	49
Tablica 0806	Oprogramowanie dla systemów wizualizacji i przekazywania danych o alarmach	50
Tablica 0807	Integracja systemu TECOMAT Foxtrot z innymi systemami oraz dodatki za warunki szczególne.....	51